



貝親 溫奶及食物加熱器 Bottle and Food Warmer

使用說明書

使用產品前請仔細閱讀
本使用說明書請妥善保管。
溫奶及食物加熱器
在本說明書簡稱“溫奶器”



* 根據貝親實驗結果：
室溫(約 20°C)環境下，用貝親160ml寬口徑
PP奶瓶快速加熱160ml食物，只需約 3 分鐘！

製造商：

PIGEON

PIGEON CORPORATION, Tokyo Japan

地址：日本東京都中央區日本橋久松町4-4

電話：813-3661-4200

網址：www.pigeon.com

進口商：世潮企業股份有限公司

地址：台北市內湖區瑞光路607號8樓

統一編號：07015324

諮詢電話：(02)2798-6888

網址：www.pigeonbaby.com.tw

親愛的顧客，感謝您購買本產品！
請在購買店家填寫保證卡(見簡易操作說明書)，並加蓋店章。
以確保您12個月的免費維修權益！

• 目錄 •

注意事項	1	零件一覽表	5
產品特點	1	零件材質表	5
使用方式	2-4	產品規格表	5
保養與維護	4		

注意事項

- 請勿加熱母乳或副食品超過一個小時，以免營養流失，甚至變質。
- 哺餵前，家長請務必確認食物的溫度。
- 請勿將本溫奶器浸於水中。
- **請勿用“加熱”或“快速加熱”模式加熱母乳。**

警 告

- 使用及收納本溫奶器時，請將本溫奶器放置於遠離嬰幼兒及兒童的地方。
- 在使用過程中，請勿隨意拔掉電源插頭，請勿移動本溫奶器。
- 本溫奶器電源不可更換。如發現電源或機器損壞，請停止使用。
- 請勿將產品中的水完全蒸乾。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

注 意

- 請勿使用其他製造商生產的零件或配件。若自行調換，則本溫奶器維修保證將失效。
- 請勿將溫奶器暴露在高溫或太陽直射的地方。
- 請在溫奶器完全冷卻狀態下，移動或存放溫奶器。
- 待溫奶器使用完畢並完全冷卻後，請務必將剩餘的水倒出，擦拭乾淨並晾乾。
- 舍置溫奶器時，請不要將其與一般生活垃圾扔在一起，應將其交給指定的回收中心，這樣做有利於環保。
- 不推薦由不適合獨立操作本溫奶器的無行為能力或限制行為能力的人(包括兒童等)使用，除非有負責他們安全的人對他們使用本溫奶器進行監督或指導。應照看好兒童等，確保他們不玩耍本溫奶器。
- 停電後，請立即拔下電源插頭。
- 不使用時，請拔下電源插頭。

產品特點

- 3項模式，保溫 / 加熱 / 快速加熱，滿足不同需求。
- 本溫奶器適合所有貝親奶瓶及貝親母乳儲存袋。
- 提供奶瓶提籃及副食杯等配件，使用更方便。
- 夜燈設計，方便夜間使用。

使用方法

① 保溫(約37°C)



步驟 1

將溫奶器平放於桌面。



步驟 2

向溫奶器內倒入適當容量的純水。

注意：

* 加熱奶瓶或母乳儲存袋或副食杯時，
請加入 140 ml 純水。
(可使用貝親奶瓶參考刻度，確認水量。)



步驟 3

請將裝有食物(副食品 / 母乳)
的容器平穩放入溫奶器中。

*160ml或以下小奶瓶，建議配合
奶瓶提籃使用。



步驟 4

電源接通，夜燈亮起。
將開關旋鈕調至 保溫。

食物達到預設溫度所需時間請見
【簡易操作說明書】中《溫奶器加熱時間參考表》。

指示燈亮起，溫奶器開始加熱狀態。
指示燈熄火，停止繼續加熱。



溫奶器中水溫下降會自動重新啟動 保溫。



檢驗合格

1

2

使用方法

② 加熱(約70°C)



步驟 1

將溫奶器平放於桌面。



步驟 2

向溫奶器內倒入140ml純水。
(可使用貝親奶瓶參考刻度，確認水量。)



步驟 3

請將事先準備好的飲用水或食物
倒入容器(奶瓶或副食杯)，再放入溫奶器。



步驟 4

電源接通，夜燈亮起。
將開關旋鈕調至 **加熱**。

食物達到預設溫度所需時間請見

【簡易操作說明書】中《溫奶器加熱時間參考表》。

指示燈亮起，溫奶器開始加熱狀態。

指示燈熄滅，停止繼續加熱。

溫奶器中水溫下降會自動重新啟動 **加熱**。

使用方法

③ 快速加熱(約95°C)

如需快速加熱食物，
可參考 **保溫 / 加熱 步驟 1-3** 操作後接通電源。



步驟 4

電源接通，夜燈亮起。
將開關旋鈕直接調至 **快速加熱**。

食物達到預設溫度所需時間
請見**【簡易操作說明書】中
《溫奶器加熱時間參考表》。**

指示燈亮起，溫奶器開始加熱狀態。
指示燈熄滅，停止繼續加熱。

* 請在加熱過程注意觀察確認溫度。
當食物加熱到合適溫度後，請將旋鈕
立即調回“保溫”功能。

溫奶器中水溫下降會自動重新啟動 **快速加熱**。

溫馨提示

- 溫奶器加熱奶或副食品的速度會受到多種因素影響。
包括：奶瓶材質、容量、母乳或副食品的初始溫度及環境溫度(室溫)。
- 哺餵前，家長請務必確認食物的溫度。**
- 使用中請不要移動溫奶器，因為溫奶器的溫度會逐漸上升。為了更好地保留母乳營養，建議使用“保溫”功能溫和加熱，加熱時間請不要超過一個小時。
- 為了保持母乳的營養和品質，母乳熱好後應立即餵食寶寶。

保養與維護

- 使用完畢後，請拔下電源插頭，讓溫奶器自然冷卻。
- 將溫奶器中剩餘的水倒掉，擦拭乾淨，並在通風處晾乾。
- 奶瓶提籃及副食杯 / 蓋，請在使用完畢後，請洗乾淨並晾乾。
- 使用純淨水有助於減少水垢沉積。
- 請定期(建議每月一次)對溫奶器進行除垢，以確保其工作效率不受損害。
- 本產品需由專業維修人員維修，若發現產品問題，請勿自行拆開維修溫奶器。

除垢方法：在溫奶器中倒入 50 ml 白醋，加 100 ml 冷水。靜置直至所有水垢溶解。請將溫奶器中的水倒淨，並徹底清洗。

零件一覽表

溫奶器本體

尺寸:115x126x160mm
重量:435g



開關旋鈕 / 夜燈

指示燈

副食杯 / 蓋

尺寸: 91x125x78mm
容量: 225ml
重量: 56g

奶瓶提籃

尺寸: 70x110x130mm
重量: 20g



零件材質表

零件	材質	耐熱溫度	產地	消毒方式
奶瓶提籃、 副食杯 / 蓋	聚丙烯	110°C	中國	煮沸、蒸氣、微波爐
溫奶器本體				不可消毒
發熱盤	不銹鋼	/		

主要技術參數表

商品名稱	溫奶及食物加熱器	功率	300W
電源	AC 110V 60HZ	重量	511g
尺寸	115 (L)x126 (W)x160 (H) mm		